





ESPRESSO KÁVOVAR  
EKSPRESO KO KAWY  
ESPRESSO KÁVOVAR  
ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ  
КАФЕМАШИНА ЗА ЕСПРЕСО  
APARAT ZA ESPRESSO KAVU  
APARAT PENTRU PREPARAREA  
CAFELEI ESPRESSO

NÁVOD K POUŽITÍ  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD NA POUŽITIE  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБУ  
UPUTE ZA UPOTREBU  
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Este posibil ca uneori să iasă abur și apă din orificiile de scoatere a cafelei. Acest lucru nu este un semn al unei defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare.
- Acest aparat de espresso este un model de pana la 18 bari și are o pompă built-in electrică pentru a extrage aroma maximă și aroma de cafea prin umtare, este normal ca pompa electrică sa faca un zgomot mic și sa vibreze atunci când intră în funcțiune.
- PRECAUTIE! Atunci când donți să aruncați aparatul, NU îl aruncați niciodată la gunoi. Duceți-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor și fi preluat corespunzător. Astfel, veți contribui la îngrijirea mediului înconjurător.

## 1 ELEMENTE COMPONENTE PRINCIPALE FIG. 1

- 1 Buton cu lampă pilot pentru indicarea conexiunii la rețea
- 2 Selector pentru prepararea cafelei și depresiuraze
- 3 Buton cu lumină de avertizare pentru 12 Voz pentru nivelul apei
- 4 Suport pentru filtra Comfort Clean
- 5 Selector pentru poziția filtrului și eliminarea reziduiilor
- 6 Clapele suportului filtrului
- 7 Bază inferioară din plastic pentru susținerea filtrului
- 8 Rezervor pentru apă
- 9 Buton pentru controlul duzei pentru abur
- 10 Duză pentru abur
- 11 Mâner de protecție al duzei pentru abur
- 12 Vizor pentru nivelul apei
- 13 Orificii pentru ieșirea cafelei
- 14 Tavă pentru încălzirea cănilor
- 15 Tavă pentru susținerea cănilor
- 16 Capacul rezervorului pentru apă
- 17 Compartiment pentru cuburi de zahăr
- 18 Lingură pentru punerea cafelei

## 2 SFATURI

- Înainte de a folosi pentru prima dată aparatul pentru prepararea cafelei, vă recomandăm să lăsați să treacă prin suportul filtrului (fără cafea în filtru) o cantitate de apă echivalentă cu 8-10 căni. Această operațiune curăță complet întregul sistem.
- Obținerea unui espresso pe gustul tuturor depinde de tipul de cafea, de doză și de modul de apăsare.
- Vă recomandăm să alegeți marca de cafea dorită, cu granulație fină pentru espresso.
- Rezultatul poate varia considerabil în funcție de cantitatea de cafea folosită. Dacă donți o cafea tare, puteți depăși cantitatea linguritei pentru punerea cafelei și puteți umple suportul filtrului până la capăt.
- În final, vă recomandăm să presăți cafeaua pentru a extrage toată esența din cafea și pentru a îmbunătăți calitatea spumei.
- Cafeaua ar trebui să iasă întotdeauna din suportul filtrului în jet uniform, fără să picure. În caz contrar, și cantitatea de cafea, și apăsarea trebuie reduse, și cantitatea de apă trebuie mărită.
- De asemenea, vă recomandăm să scoateți cafeaua atunci când indicatorul luminos devine verde, pentru garanarea unei temperaturi mai ridicate.

## 3 FUNCȚIONARE

### A. CAFEAUA

#### Prepararea cafelei

- 1 Umpleți rezervorul pentru apă. Pentru aceasta, scoateți rezervorul (8) din partea posterioară a aparatului sau deschideți capacul (16) și turnați apă înăuntru.
- 2 Împingeți în sus butonul pentru apă și apăsați butonul (1). Lama pilot de culoare orange se va aprinde și culoarea se va schimba în verde atunci când aparatul este pregătit să prepare cafea.
- 3 Dacă donți să fiți siguri că prima cană de cafea este fierbinte, introduceți suportul filtru fără cafea și lăsați să treacă o cantitate de apă. Dacă donți apă fierbinte pentru a încălzi componentele aparatului. De asemenea, recomandăm să puneți căniile pe care donți să le folosiți pe tavă pentru încălzirea cănilor (14) astfel încât căniile să se încălzească în timpul pregătirii cafelei.
- 4 Acest aparat pentru prepararea cafelei are în componență un suport pentru filtru creat de Solac, numit Comfort Clean (4), care nu necesită nici un accesoriu pentru prepararea a 1 sau 2 căni, folosind cafea măcinată sau cartușe (piculete) de cafea.
- 1 Apăsăți în jos clapele suportului filtrului (6) și scoateți filtrul de cafea, se recomanda utilizarea acestuia fara cafea, doar cu 1-2 cesti de apa.
- 2 Pentru curățarea suportului pentru prepararea cafelei sau a tăvii nu folosiți alcool, solventi sau produse abrazive, folosiți doar o cârpă moale umedă.

Solac is a registered Trade Mark

01/12

## 4 CURĂȚAREA ȘI ÎNȚETINEREA

- ▲ Scoateți din priză aparatul pentru prepararea cafelei.
- Curățați în mod regulat rezervorul și suportul filtrului. Pentru a curăta filtrul de cafea, se recomanda utilizarea acestuia fara cafea, doar cu 1-2 cesti de apa.
- Pentru curățarea suportului pentru prepararea cafelei sau a tăvii nu folosiți alcool, solventi sau produse abrazive, folosiți doar o cârpă moale umedă.
- Curățarea suportului filtrului
- Periodic, curățați bine suportul filtrului (4). Pentru aceasta, procedați conform indicațiilor următoare (fig. 8):
- 1 Apăsăți în jos clapele suportului filtrului (6) și scoateți baza inferioară din plastic (7).
- 2 Curățați cu apă ambele părți ale suportului filtrului. Deplașați comutatorul selector pentru filtru (5) în diferite poziții, pentru a vă asigura că toată cafeaua care a rămas prinsă în suportul filtrului este îndepărtată.
- 3 Puneți la loc baza din plastic în suportul filtrului, așezând partea proeminentă în deschizătura mânerului suportului filtrului.

### Curățarea dispozitivului pentru abur

- 1 Dacă folosiți duza pentru abur pentru a încălzi lapte, curățați o imediat pentru a putea curăța ușor. Așteptați ca duza pentru abur să se răcească și ștergeți-o cu o cârpă umedă.
- 2 Din când în când, pentru o curățare mai temeinică a duzei pentru abur, procedați după cum urmează: așteptați până când duza pentru abur se răcește și desurubăți componenta cilindrică în sens invers acelor de ceasornic. Ștergeți axul duzei cu o cârpă umedă și șpațiți cu șpun componenta cilindrică. Înainte de a monta piesa la loc, asigurați-vă că orificiul din partea superioară a duzei pentru abur nu este astupat.
- 3 Fixați duza pentru abur pe axul său, înșurubând-o în sensul acelor de ceasornic.
- Aparatul are un sistem automat de depresiurare, care transferă o parte din apa de la resturi în tavă. Este recomandat să goliiți în mod regulat apa din tava pentru susținerea cănilor.

### Îndepărtarea Depunerilor De Piatră

- Recomandăm ca, o dată pe an, să îndepărtați depunerile de piatră de pe aparat, folosind un produs special pentru aparatele pentru prepararea cafelei, având astfel aparatul într-o stare excelentă. Vă recomandăm să folosiți agentul pentru îndepărtarea depunerilor de piatră Solac.
- 1 Urmăriți instrucțiunile specificate pe produsul de îndepărtare a depunerilor de piatră.
- 2 Pentru a spăla circuitule, umpleți din nou rezervorul numai cu apă, porniți aparatul, montați suportul filtrului însă fără cafea și efectuați de două ori toate operațiunile descrise în secțiunea "Funcționare". Pe durata acestui proces, apăsați butonul (3) și lăsați aburul să iasă timp de 1 minute.

## Technical Data

### Protection Class

220-240V, 950-1150W, 60 dBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246